

PROTOCOLE D'UTILISATION MÉDIAIRCOP

DÉSODORISATION • DÉCONTAMINATION



CONSEILS D'UTILISATION

1. Placer l'appareil en hauteur pour une efficacité maximale (sur une chaise, sur un bureau...) et comptez au minimum 2 minutes par mètre carré à traiter. Ainsi, une chambre de 20 m² nécessite environ 45 minutes de traitement (sauf cas particulier d'odeur très forte et tenace).
2. Placer l'appareil à proximité de la source de nuisance à traiter si celle-ci est identifiée.
3. Ne placez pas le Médiaircop sur une surface métallique, l'action des ions négatifs s'en trouverait entravée lors de l'utilisation.
4. Par principe de précaution, il est conseillé de l'utiliser hors présence humaine ou animale, le mieux étant de brancher l'appareil et de le laisser faire son travail, pendant ce temps vous pouvez vaquer à d'autres occupations. Il est toutefois possible de pénétrer dans la pièce si l'appareil est en fonctionnement.
5. Vous pouvez programmer l'appareil pour adapter la durée du traitement en fonction du volume de la pièce ou du niveau de pollution olfactive, les informations plus détaillées se trouvent dans la notice d'utilisation fournie avec l'appareil.



Durée d'utilisation

Pollution olfactive :

10 m² > 20 mn

15 m² > 30 mn

20 m² > 40 mn

50 m² > 100 mn

En règle générale, il faut compter en moyenne 2 minutes/m² minimum.

Dans le cas d'odeur persistante, nous vous conseillons de renouveler l'opération à plusieurs reprises, plutôt que de laisser fonctionner l'appareil plus longtemps.

Pour une décontamination bactérienne et virale, prévoir la même durée d'utilisation.

Maintenance



Nettoyer les entrées et les sorties d'air et la (les) lampe(s) si vous utilisez le MPZ dans un environnement exceptionnellement poussiéreux, le nettoyage doit être effectué tous les 3 mois.

Afficher les données de la maintenance :

Appuyer sur les flèches du haut et du bas simultanément pendant 5 secondes pour afficher le nombre d'heures de fonctionnement (dXXXX) et le nombre de cycles.

Par exemple : (d 1245, C 896) = 1245 heures de fonctionnement, 896 cycles marche / arrêt.

ATTENTION ! La maintenance du Médiacop nécessite un entretien professionnel qualifié. Débrancher l'alimentation avant de nettoyer ou de réparer le Médiacop.

PRINCIPALES ÉTAPES NÉCESSAIRES AU REMPLACEMENT DE LA LAMPE



Procédure de nettoyage et de remplacement de la lampe (1 fois par an) :

- 1 Patienter 10 minutes pour donner le temps à la lampe de refroidir ;
- 2 Déverrouiller le capot à l'aide de la clé ;
- 3 Ouvrir le couvercle en utilisant la clé afin de le séparer de son embase ;
- 4 Débrancher le connecteur de la lampe ;
- 5 Retirer la lampe en la tenant par ses extrémités ;
- 6 Nettoyer la lampe avec de l'alcool isopropylique adaptée aux surfaces en verre ;
- 7 Placer la lampe nettoyée ou celle la remplaçant dans les clips prévus à cet effet ;
- 8 Brancher le connecteur de la lampe en respectant le positionnement des broches ;
- 9 Veiller à ce que les fils connecteurs de la lampe ne soient pas en contact avec le capot ;
- 10 Refermer le couvercle et appuyer fermement près de la serrure afin de s'assurer qu'il soit complètement fermé ;
- 11 Verrouiller l'appareil à l'aide de la clé.

ATTENTION ! Éviter de toucher la partie en verre des lampes avec les doigts. Utiliser des gants ou un tissu pendant la manipulation